



Sujeto a modificaciones.

Devolución en caso de garantía

En ese caso debe ponerse en contacto con nuestro departamento de servicio técnico. Envíe el aparato <u>limpio</u> a la dirección que se le indique. En caso de que el aparato haya entrado en contacto con el medio de procesamiento, se debe descontaminar/desinfectar antes de su envío. En tal caso, adjunte la correspondiente información, para evitar los posibles peligros para los trabajadores del servicio técnico.

Eliminación

Se deben aplicar las prescripciones legales especificas a cada país para la eliminación de "Aparatos eléctricos / electrónicos".

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Beuckestraße 22 14163 Berlin Germany

Teléfono:	+49 30 80191-0
Fax:	+49 30 80191-200
Página web:	www.knick.de
Correo electrónico:	info@knick.de

Contenido

	5
Uso conforme a lo escrito	6
Términos protegidos como propiedad intelectual	6
Volumen de suministro de la documentación	7
Visión general del Stratos Eco 2405 Cond	8
Montaje	9
Volumen de suministro	9
Plano de montaje	10
Montaje en tubo, montaje en cuadro	11
Instalación y modo de conexión	13
Indicaciones para la instalación	13
Ocupación de los terminales	13
Ejemplos de conexión	15
Conexión de sensor con cables VP	
Circuito protector salidas de conmutación	21
Interfaz del usuario y pantalla	23
Manejo: El teclado	25
Funciones de seguridad	26
Funciones de seguridad Supervisión del sensor Sensocheck, Sensoface	26
Funciones de seguridad Supervisión del sensor Sensocheck, Sensoface Autoverificación del aparato GainCheck	26 26 26
Funciones de seguridad Supervisión del sensor Sensocheck, Sensoface Autoverificación del aparato GainCheck Verificación automática del aparato	26 26 26 26
Funciones de seguridad Supervisión del sensor Sensocheck, Sensoface Autoverificación del aparato GainCheck Verificación automática del aparato El estado Hold	26 26 26 26 27
Funciones de seguridad Supervisión del sensor Sensocheck, Sensoface Autoverificación del aparato GainCheck Verificación automática del aparato El estado Hold Configuración	26 26 26 26 27 27
 Funciones de seguridad Supervisión del sensor Sensocheck, Sensoface Autoverificación del aparato GainCheck Verificación automática del aparato El estado Hold Configuración Estructura de menú de la configuración 	26 26 26 27 27 29 30
 Funciones de seguridad	26 26 26 27 27 29 30 31
 Funciones de seguridad	26 26 26 27 27 29 30 31 33
 Funciones de seguridad	26 26 26 27 29 30 31 33 45
 Funciones de seguridad	26 26 26 27 27 29 30 31 33 45 51
 Funciones de seguridad	26 26 26 27 29 30 31 33 45 51 53
 Funciones de seguridad	26 26 26 27 27 29 30 31 33 45 51 53 55 55
 Funciones de seguridad	26 26 26 27 27 29 30 31 33 45 51 53 55 57 57
Funciones de seguridad	26 26 26 27 29 30 31 33 45 51 53 55 57 58

Contenido

Configuración de fábrica de los parámetros Parámetros – ajustes propios	.59 .61
Calibración Calibración mediante introducción de la constante de célula Calibración con solución de calibración Calibración del producto	63 .65 .67 .69
Ajuste de la sonda de temperatura	71
Medición	71
Funciones de diagnóstico	72
Mensajes de error (códigos de error)	74
Estados de funcionamiento	76
Sensoface	77
Apéndice	79
Gama de productos y accesorios	.79
Datos técnicos	.80
Soluciones de calibración	.86
Desarrollos de concentración	88.
Ierminos tecnicos	.93
	.94
Indice	96
Códigos de acceso	99

Avisos de seguridad

¡Leer y cumplir necesariamente!

El aparato ha sido construido conforme al estado más avanzado de la técnica y a las reglas técnicas de seguridad reconocidas.

Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, el aparato puede resultar peligroso para el usuario o sufrir daños durante su uso.

¡Atención!

La puesta en servicio debe ser realizada por personal especializado. Si no fuera posible un funcionamiento libre de peligros, no se debe conectar el aparato, sino que se debe desconectar conforme a las prescripciones y asegurar contra el funcionamiento accidental.

Los motivos para ello son:

- · daños visibles en el aparato
- fallo de la función eléctrica
- almacenamiento prolongado a temperaturas superiores a 70 °C / 158 °F
- esfuerzos de transporte intensos

Antes de volver a poner el aparato en funcionamiento, se debe realizar un ensayo individual correcto conforme a la EN 61010, Parte 1. Este ensayo debe ser realizado por el fabricante en la fábrica.

¡Atención!

Antes de la puesta en servicio se debe comprobar la admisibilidad de la interconexión con otros equipos.

Uso conforme a lo escrito

El Stratos Eco 2405 Cond se utiliza para la medición de la conductividad eléctrica y de la temperatura de fluidos.

Las áreas de aplicación son: la biotecnología, la industria química, los ámbitos del medioambiente y de la alimentación y la tecnología de aguas y de aguas residuales.

La robusta carcasa de plástico permite el montaje en panel o el montaje mural o en poste.

La cubierta protectora ofrece una protección adicional contra las influencias meteorológicas y contra los daños mecánicos.

El equipo está diseñado para todos los sensores de 2 y 4 electrodos. Dispone de dos salidas de corriente (para la transmisión de, p. ej., del valor de medición y de la temperatura), dos contactos y una conexión de alimentación universal 24 ... 230 V CA/CC, CA: 45 ... 65 Hz.

Términos protegidos como propiedad intelectual

Los siguientes términos están protegidos como propiedad intelectual en tanto que marcas registradas y, en aras de la sencillez, se nombran sin distinción en el manual de usuario.

Stratos[®] Sensocheck[®] Sensoface[®] GainCheck[®]

Volumen de suministro de la documentación

Avisos de seguridad

En idiomas nacionales de la UE y otros.

Manuales breves de usuario

En alemán, español, francés, inglés, italiano, portugués, ruso, finlandés, sueco y chino.

- Instalación y puesta en servicio
- Manejo
- Estructura de menús
- Calibración
- Observaciones relativas al manejo en caso de mensajes de error

Informe de prueba 2.2

según EN 10204

Visión general

Visión general del Stratos Eco 2405 Cond



Volumen de suministro

Compruebe que la entrega esté completa y no presente daños de transporte. El volumen de suministro incluye:

- Unidad frontal
- Subcarcasa
- Bolsa de piezas pequeñas
- Documentación
- Adhesivo con códigos de acceso



- 1 Barra de cortocircuito (2 unidades)
- 2 Placa (1 unidad), para montaje de conducto: Placa entre la carcasa y la tuerca
- 3 Abrazaderas de cable (3 unidades)
- 4 Pasador de bisagra (1 unidad), insertable por ambos lados
- 5 Tornillos de carcasa (4 unidades)
- 6 Tapón (1 unidad)
- 7 Goma reductora (1 unidad)

- 8 Racores atornillados para cables (3 unidades)
- 9 Tapones obturadores (3 unidades)
- 10 Tuercas hexagonales (5 unidades)
- 11 Tapones herméticos (2 unidades), para la estanqueización en caso de montaje mural

Fig.: Montaje de los componentes de la carcasa

Plano de montaje



Fig.: Plano de fijación



- 1 Racor atornillado para cables (3 unidades)
- 2 Orificios para racores atornillados para cables o conducto 1/2", ø 21,5 mm (2 orificios) ¡Los racores atornillados de conducto no están incluidos en el volumen de suministro!
- 3 Orificios para montaje en tubo (4 orificios)
- 4 Orificios para montaje mural (2 orificios)





- 1 Cubierta protectora ZU 0276 (según demanda)
- 2 Abrazaderas de manguera con ajuste por tornillo sinfín según DIN 3017 (2 unidades)
- 3 Placa de montaje en tubo (1 unidad)
- 4 A seleccionar entre disposición vertical u horizontal del tubo
- 5 Tornillos de rosca cortante (4 unidades)

Fig.: Kit de montaje en tubo ZU 0274



Fig.: Tejadillo protector ZU 0276 para montaje mural y en tubo



- 1 Tornillos (4 unidades)
- 2 Junta (1 unidad)
- 3 Panel
- 4 Cerrojos (4 unidades)
- 5 Casquillos roscados (4 unidades)

Sección de panel 138 x 138 mm (DIN 43700)

Fig.: Kit de montaje en cuadro ZU 0275

Indicaciones para la instalación

¡Atención!

- La instalación del Stratos solo debe realizarla personal instruido que siga las disposiciones pertinentes y las instrucciones de uso.
- Durante la instalación se deben tener en cuenta los datos técnicos y los valores de conexión.
- No se deben hacer muescas en los conductores al pelar los cables.
- Antes de conectar el aparato a la energía auxiliar, asegurarse de que su tensión se halla en la gama 20,5 ... 253 V CA/CC.
- Durante la puesta en servicio, el especialista del sistema debe realizar una configuración completa.

Los terminales son apropiados para hilos únicos / cordones hasta 2,5 mm².

Ocupación de los terminales



Fig.: Ocupación de los bornes Stratos Eco 2405 Cond

Instalación y modo de conexión



- 1 Bornes de conexión para la sonda de temperatura y la pantalla exterior
- 2 Bornes de conexión para el sensor
- 3 Bornes de conexión para energía auxiliar

Fig.: Indicaciones para la instalación, vista del dorso del aparato

Division 2 Wiring



Las conexiones del equipo se deben realizar según las normas del National Electric Code (ANSI NFPA 70) Division 2 hazardous (classified) location non-incendive wiring techniques.

Medición Cond con sensores de 4 electrodos

Se pueden conectar todos los sensores de 4 electrodos con constantes de célula de 0,0050 cm⁻¹ hasta 19,9999 cm⁻¹, con o sin sensor de temperatura, p. ej. el SE600, SE603.



Stratos Eco 2405 Cond

¡Atención!

¡Montar el puente entre los bornes 4 y 5! No hace falta el puente si se utilizan un sensor con conexión Solution Ground (SG) o con una conexión SG aparte.

Borne	1	2	3	4	5	C	D	E	Constante de célula
SE600	gr	rs	az	rj	mr	am/vd	bl/vd	am+vd	0,140,38 cm ⁻¹
SE603	gr	rs	az	rj	*	am/vd	bl/vd	am+vd	0,140,38 cm ⁻¹

* Conectar al borne 5 un electrodo SG (o la pared de la caldera).

Medición de conductividad con sensor de 2 electrodos (electrodos coaxiales)

Se pueden conectar todos los sensores de 2 electrodos con constantes de célula de 0,0050 cm⁻¹ hasta 19,9999 cm⁻¹, con o sin sensor de temperatura, p. ej. el SE610.



¡Atención!

Montar los siguientes puentes:

- entre el borne 1 y el 2
- entre el borne 3 y el 4
- entre el borne 4 y el 5

Borne	2 (puente 1-2)	3 (Puente 3-4-5)	D	E	C	Constante de célula
SE610	mr	bl	vd	am	ng (pantalla)	0,1 cm ⁻¹

Stratos Eco 2405 Cond

Medición de conductividad con sensor de 2 electrodos SE604 (electrodos coaxiales)

Conexión mediante cable ZU 0645 (3 m), ZU 0569 (5 m), ZU 0570 (10 m) ZU 0589 (15 m), ZU 0590 (20 m) o ZU 0660 (30 m)

Stratos Eco 2405 Cond



Cabezal enchufable del sensor

Medición Cond con sensor de 2 electrodos SE630 (ant. ZU 0071)

Conexión mediante conector GDM incluido con cable de 5 m

Stratos Eco 2405 Cond



Conexión de sensor con cables VP

Si lo solicita, Knick proporciona los esquemas de conexión para la conexión de sensores de conductividad con cables VP (p. ej. SE620).

Se pueden conectar todos los sensores de 2 o 4 electrodos con constantes de célula de 0,0050 cm⁻¹ hasta 19,9999 cm⁻¹, con o sin sonda de temperatura.

Circuito protector de los contactos de conmutación

Los contactos de relé están sometidos a una erosión eléctrica. Esta erosión reduce la vida útil de los contactos, especialmente en caso de cargas inductivas y capacitivas. Los elementos utilizados para la supresión de chispas y de la formación de arco voltaico son, p. ej., combinaciones RC, resistores no lineales, resistores protectores y diodos.



Aplicaciones CA típicas en caso de carga inductiva

- 1 Carga
- Combinación RC, p. ej. RIFA PMR 209
 Combinaciones RC típicas a 230 V AC:
 Capacitor 0,1 μF / 630 V, resistor 100 ohmios / 1 W
- 3 Contacto

Medidas de circuito protector típicas



A: Aplicación CC en caso de carga inductiva B: Aplicaciones CA/CC en caso de carga capacitiva C: Conexión de bombillas

- A1 Carga inductiva
- A2 Diodo de marcha libre, p. ej. 1N4007 (respetar la polaridad)
- A3 Contacto
- B1 Carga capacitiva
- B2 Resistencia, p. ej. 8 $\Omega/1$ W con 24 V / 0,3 A
- B3 Contacto
- C1 Bombilla, máx. 60 W / 230 V, 30 W / 115 V
- C3 Contacto

¡Advertencia!

¡No se debe exceder la capacidad de carga admisible de los contactos de conmutación tampoco durante los procesos de conmutación!

Interfaz del usuario



- 1 Pantalla
- 2 Campos de estado (sin teclas), izq. a der.:
 - Modo medición
 - Modo calibración
 - Alarma
 - Contacto de lavado
 - Modo configuración

- 3 LED de alarma
- 4 Teclado

Pantalla



- 1 Introducción del código de acceso
- 2 No utilizado
- 3 Temperatura
- 4 Salida de corriente
- 5 Límites
- 6 Alarma
- 7 Sensocheck
- 8 Calibración
- 9 Intervalo/tiempo de respuesta
- 10 Contacto de lavado
- 11 Unidades de medición
- 12 Continuar con enter
- 13 Barras para indicar el estado del aparato, encima de los campos de estado, izq. a der.:
 - Modo medición
 - Modo calibración
 - Alarma
 - No utilizado
 - Modo configuración

- 14 Indicación inferior
- 15 Especificación manual de la temperatura
- 16 Estado Hold activo
- 17 Tiempo de espera en curso
- 18 Datos de sensor
- 19 Pantalla principal
- 20 Sensoface

Manejo: El teclado

cal	Iniciar, terminar la calibración	
conf	Iniciar, terminar la configuración	
•	 Seleccionar la posición de dígito (la posición seleccionada parpadea) Navegación de menús 	
•	Modificar posiciónNavegación de menús	
enter	 Calibración: Avanzar en el desarrollo del programa Configuración: Confirmar entradas, siguiente paso de la configuración Modo de medición: indicar las corrientes de salida 	

cal 🗕 enter	Info cal., indicación de la constante de célula
conf → enter	Error-Info, indicación del último mensaje de error
▶ + ▲	Iniciar la autoverificación GainCheck del equipo

Funciones de seguridad

Supervisión del sensor Sensocheck, Sensoface

Sensocheck supervisa continuamente el sensor y las líneas de alimentación. Sensocheck es desactivable (configuración, página 53).



Sensoface proporciona información sobre el estado del sensor de conductividad. Se indican los efectos de polarización del sensor claros o una capacidad de cable demasiado elevada.

Autoverificación del aparato GainCheck

Se ejecuta un test de la pantalla, se indica la versión de software y se verifican la memoria y la transmisión del valor de medición.

Iniciar la autoverificación del aparato GainCheck: 🕨 + 🔺

Verificación automática del aparato

La autoverificación automática del aparato verifica la memoria y la transmisión del valor de medición. Se ejecuta automáticamente en un intervalo fijo en segundo plano.

El estado Hold

Indicación en la pantalla:



El estado Hold es un estado de seguridad durante la configuración y la calibración. La corriente de salida está congelada (LAST) o ajustada a un valor fijo (FIX). Los contactos de alarma y límite están inactivos. Si se sale de los modos de calibración o de configuración, el aparato permanece en estado Hold por motivos de seguridad. De este modo se previenen reacciones indeseadas de los periféricos conectados debido a una configuración o calibración deficientes. Se muestran alternativamente el valor de medición y "HOLD". Solo después de confirmar con **enter** el aparato pasa al modo de medición al cabo de otros 20 s.

También se sale automáticamente del modo de configuración 20 minutos (tiempo de espera) después de la última pulsación de tecla. El aparato pasa al modo de medición.

Durante la calibración no está activo el tiempo de espera.

Comportamiento de la señal de salida:

- LAST: La corriente de salida se congela en el último valor. Recomendable en caso de configuración corta. El proceso no debe sufrir modificaciones significativas durante la configuración. ¡En este ajuste no se tienen en cuenta los cambios!
- FIX: La corriente de salida se ajusta a un valor claramente distinto al valor de proceso, a fin de indicar al sistema conductor que se está trabajando en el aparato.

Configuración ver pág. 43

Alarma

El tiempo de retardo de la alarma es de 10 segundos. En caso de mensaje de error el LED de alarma parpadea.

Los mensajes de error pueden emitirse además a través de una señal de 22 mA mediante la corriente de salida.

El contacto de alarma está activo en caso de alarma o corte de alimentación, ver también pág. 54.

En el menú de configuración se ajustan los parámetros del aparato.

Activar	conf	Activar con conf
		 Introducir el código de acceso "1200". Modificar el parámetro con y , confirmar/continuar con enter. (Terminar con conf, a continuación enter.)
HOLD Durante la confi- guración, el apara- to permanece en estado Hold.		La corriente de salida está congelada (en función de la configuración se muestra el último valor o un valor fijo a definir), los contactos de límite y alarma están inactivos. Sensoface está desactivado, la indicación de estado "Configuración" está activada.
Entradas erróneas		Los parámetros de configuración se verifican en el momento de introducirlos. En caso de entradas inadmisibles se muestra la indica- ción "Err" durante aprox. 2 s. No es posible adoptar los parámetros inadmisibles. Es preciso repetir la entrada.
Terminar	conf enter	Terminar con conf. Se muestran alternativa- mente el valor de medición y Hold, "enter" parpadea. Terminar el estado Hold con enter . La pantalla indica el valor de medición. La corriente de salida permanece congelada durante otros 20 s (el símbolo HOLD está encendido, el "reloj de arena" parpadea).

Estructura de menú de la configuración

Los pasos de configuración están agrupados en grupos de menús.

Con la ayuda de las teclas de las flechas se puede avanzar y retroceder hasta el anterior o siguiente grupo de menús.

Cada grupo de menús posee opciones de menú para la configuración de los parámetros.

Apertura de las opciones de menú con **enter**. Para modificar los valores se usan las flechas, con **enter** se confirman / adoptan los ajustes.

Volver a Medición: pulsar conf.

Selección del grupo de menús	Grupo de menús	Código	Pantalla	Selección de la opción de menú
	Salida 1	o1.		enter
		Opción de	e menú 1	*
		Opción de	e menú 2	🖌 enter
			:	enter
		Opción de	e menú	
	Salida 2	o2.	nont Gunna A og. a	enter
	Compensación de temperatura	tc.		
	Ajustes de alarma	AL.		* .
	Relé	rL.		anterior:
	Sondas de enjuague	Cn.		

Esquema de pasos de configuración

Código	Menú	Selección / Preajuste			
out1	Salida 1				
o1.CELL	Seleccionar sensor 2 electrodos, 4 electrodos				
o1.UnIT	Seleccionar parámetro	μS, mS/cm, MΩ·cm, SAL, Conc			
o1.CoNC	Seleccionar la solución (Conc) v. p. 38	NaCI HCI NaOH H ₂ SO ₄ HNO ₃			
	Códigos:	-12345-			
o1.rNG	Seleccionar gama de corriente	0-20 mA / 4-20 mA			
o1. 4mA	Introducir inicio de corriente	xxxx mS			
o1.20mA	Introducir fin de corriente	xxxx mS			
o1.FtME	Constante de tiempo del filtro de salida	xxxx SEC			
o1.FAIL	Señal 22 mA en caso de error	ON / OFF			
o1.HoLD	Comportamiento de señal en HOLD	Last / Fix			
o1.FIX	Introducción valor FIX	xxx.x mA			
out2	Salida 2				
o2.UnIT	Seleccionar unidad de temperatura	°C / °F			
o2. rTD	Seleccionar sonda de temperatura	Pt100/Pt1000/NTC30 kΩ/ NTC8.55 kΩ			
o2.rNG	Seleccionar gama de corriente	0-20 mA / 4-20 mA			
o2. 4mA	Introducir inicio de corriente	XXX.X			
o2.20mA	Introducir fin de corriente	XXX.X			
o2.FtME	Constante de tiempo del filtro de salida	xxxx SEC			
o2.FAIL	Señal 22 mA en caso de error de temp.	de temp. ON / OFF			
o2.HoLD	Comportamiento de señal en HOLD	Last / Fix			
o2.FIX	Introducción valor FIX	xxx.x mA			
tc.	Compensación de la temperatura				
tc.	Seleccionar compensación de la temp.	OFF/Lin/nLF/NaCl/HCl/NH3			
tc. LIN	Lin: Introducir coeficiente de temperatura	xx.xx %/K			

Configuración

Código	Menú	Selección / Preajuste
ALrt	Ajustes de alarma	
AL.SnSO	Seleccionar Sensocheck	ON / OFF
rLAY	Relé 1: Límite	
L1.FCT	Seleccionar función de contacto	Lo / Hi
L1.tYP	Seleccionar comport. de contacto	N/O / N/C
L1.LEVL	Introducir punto de conmutación	XXXX
L1.HYS	Introducir histéresis	хххх
L1.dLY	Introducir tiempo de retardo	xxxx SEC
Cn	Sondas de limpieza	
Cn.InTV	Intervalo de enjuague	000.0 h
Cn.rins	Duración de enjuague	xxxx SEC
Cn.typ	Comportamiento del contacto	N/C / N/O

Salida 1 Seleccionar tipo de sensor



- 1 Pulsar la tecla conf.
- 2 Introducir el código de acceso **1200**.
- 3 Aparece el grupo de menús Salida 1. Para todas las opciones de menú de este grupo se muestra el código "o1." en la pantalla.
- 4 Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**. Cambiar con las teclas de flecha (ver página 34).
 - Confirmar (y continuar) con enter.
- 5 Terminar: Tecla **conf**, a continuación **enter**.

		4
•	o1.CELL	Seleccionar sensor
	o1.UnIT	Seleccionar parámetro
	o1.CoNC	Seleccionar solución (Conc)
	o1.rNG	Seleccionar 0-20/4-20 mA
	o1.4mA	Introducir inicio de corriente
	o1.20mA	Introducir fin de corriente
	o1.FtME	Ajustar filtro de salida
	o1.FAIL	22 mA en caso de error
	o1.HoLD	Estado Hold



Configuración

Código	Pantalla	Acción	Selección
01.		Seleccionar procedimiento de evaluación: Sensor de 2 electrodos / sensor de 4 electrodos Seleccionar con tecla de flecha ▶, continuar con enter	2-El (2-El / 4-El)

Ayuda de manejo: Los caracteres mostrados en gris parpadean y pueden ser modificados.

Salida 1 Seleccionar parámetro



- 1 Pulsar la tecla conf.
- 2 Introducir el código de acceso **1200**.
- 3 Aparece el grupo de menús Salida 1. Para todas las opciones de menú de este grupo se muestra el código "o1." en la pantalla.
- 4 Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**. Cambiar con las teclas de flecha (ver página 36).

Confirmar (y continuar) con enter.

5 Terminar: Tecla **conf**, a continuación **enter**.

or		4		
→	o1.CELL	Seleccionar sensor	enter	
	o1.UnIT	Seleccionar parámetro	Ľ	
	o1.CoNC	Seleccionar solución (Conc)		
	o1.rNG	Seleccionar 0-20/4-20 mA		
	o1.4mA	Introducir inicio de corriente		
	o1.20mA	Introducir fin de corriente		
	o1.FtME	Ajustar filtro de salida		
	o1.FAIL	22 mA en caso de error		
	o1.HoLD	Estado Hold		



Configuración

Código	Pantalla	Acción	Selección
o1.		Accion Seleccionar parámetro: Seleccionar con tecla de flecha ▶, continuar con enter. Conductividad: 0.000 9.999 µS/cm 00.00 99.99 µS/cm 00.00 99.99 µS/cm 0.000 99.99 mS/cm 00.00 99.99 mS/cm 00.00 99.99 mS/cm 00.00 99.99 mS/cm 0.000 99.99 S/m 0.000 99.99 S/m 0.000 99.99 S/m	Selection 000.0 mS (0.000 μS 000.0 μS 0000 μS 0.000 mS 00.00 mS 000.0 mS 0.000 S/m 00.00 S/m 00.00 MΩ·cm 000.0 SAL 00.00 %)
		00.00 99.99 MΩ·cm Salinidad (SAL): 0.0 45.0 ‰ (0 35 °C) Concentración (Conc): 0.00 9.99 % peso	
Salida 1 Medición de concentración: Soluciones de medición





Código	Pantalla	Acci	ón	Selección
01.	• ● 0.00°/0 ● 01.201		i se elige 00.00 % Conc se solución de medición: cionar con tecla de	-01-SOL (-01-SOL -02-SOL -03-SOL -04-SOL
	-01-	NaCl (0.00 9,99 % peso) (0 120 °C)	-05-SOL)	
		-02-	HCl (0.00 9.99 % peso) (-20 50 °C)	
		-03-	NaOH (0.00 9.99 % peso) (0 100 °C)	
	-04-	-04-	H₂SO₄ (0.00 9.99 % peso) (-17 110 °C)	
		-05-	HNO₃ (0.00 9.99 % peso) (-20 50 °C)	
		Conti	nuar con enter .	

Medición de concentración

Para las soluciones anteriormente mencionadas, el aparato puede determinar la concentración de substancia en % peso a partir de los valores de conductividad y temperatura medidos. El error de medición se compone de la suma de los errores de medición en la medición de la conductividad y la temperatura y de la precisión de los desarrollos de concentración guardados en el aparato v. p. 88.

Se recomienda calibrar el aparato con el sensor. Para unos valores de medición de temperatura exactos se debe efectuar un ajuste de la sonda de temperatura. En caso de procesos de medición con cambios de temperatura rápidos se debería utilizar una sonda de temperatura aparte con un comportamiento de respuesta rápido.

Salida 1 Gama de corriente de salida, inicio de corriente, fin de corriente





Código	Pantalla	Acción	Selección
01.	○ └┤ - ट┤ ☐ ╓ि ▲ ╻╎. ┍⋈重	Ajustar la gama de corriente de salida Seleccionar con tecla de flecha ►, continuar con enter .	4-20 mA (0 - 20 mA/ 4 - 20 mA)
		Inicio de corriente Introducir extremo inferior del rango de medición Selección tecla ►, valor numé- rico con ▲, continuar con enter .	000.0 mS (xxx.x mS)
		Fin de corriente Introducir extremo superior del rango de medición Selección tecla ►, valor numé- rico con ▲, continuar con enter .	100.0 mS (xxx.x mS)

Asignación de valores de medición: Inicio de corriente y fin de corriente

Ejemplo 1: rango de medición 0...200 mS/cm

Ejemplo 2: rango de medición 100...200 mS/cm Ventaja: mayor resolución en la gama interesante



Salida 1 Constante de tiempo del filtro de salida





enter

Código Pantalla		Acción	Selección
01.	CONSEC CONSEC CIFEME	Constante de tiempo del filtro de salida Preajuste: 0 s (inactivo). Especificación de una constante de tiempo: Selección con la flecha ►, valor numérico con ►, continuar con enter.	0 s 0 120 s

Constante de tiempo filtro de salida (amortiguación)

Para el apaciguamiento de la salida de corriente se puede conectar un filtro paso-bajo con constante de tiempo de filtro ajustable. Con un salto en la entrada (100%), una vez alcanzada la constante de tiempo se da un nivel del 63% en la salida.

Se puede ajustar la constante de tiempo en la gama 0 ... 120 s.

Si se ajusta la constante de tiempo en 0 s, la salida de corriente sigue a la entrada.

Nota:

¡El filtro actúa solo sobre la salida de corriente, no sobre la pantalla o el límite!



Constante de tiempo 0 ... 120 s

Salida 1 Corriente de salida en caso de Error y HOLD





Código	Pantalla	Acción	Selección
o1.		Señal 22 mA en caso de mensaje de error Seleccionar con flecha ►, continuar con enter.	
	C LAST A of Holing	Señal de salida en HOLD LAST: en HOLD se mantiene en la salida el último valor medido FIX: en HOLD se mantiene en la salida un valor (a especificar) Seleccionar con flecha ►, continuar con enter.	LAST (LAST/FIX)
		Solo si se ha elegido FIX: Introducción de la corriente que debe fluir por la salida durante HOLD Elegir la posición con la tecla de flecha ➤ y modificar el valor numérico con la tecla ▲ , continuar con enter .	21.0 mA (00.0 21.0 mA)

Señal de salida con HOLD:



Salida 2 Unidad y sonda de temperatura, corriente de salida



- 1 Pulsar la tecla conf.
- 2 Introducir el código de acceso **1200**.
- 3 Seleccionar el grupo de menús Salida 2 con las teclas de flecha. Para todas las opciones de menú de este grupo se muestra el código "o2." en la pantalla.
- 4 Selección de las opciones de menú con la tecla enter. Cambiar con las teclas de flecha (ver página 46).
 - Confirmar (y continuar) con **enter**.
- 5 Terminar: Tecla **conf**, a continuación **enter**.



enter

conf

Código	Pantalla	Acción	Selección
ο2.	€O □[▲ ¤?:UnII]	Establecer unidad de temperatura Seleccionar con flecha > , continuar con enter .	°C (°C/°F)
		Establecer sonda de temperatura Seleccionar con flecha > , continuar con enter .	Pt100 (Pt1000, NTC30 kΩ, NTC8.55 kΩ)
		Establecer rango de corriente de salida Seleccionar con tecla de flecha ►, continuar con enter .	4 - 20 mA (4 - 20 mA/ 0 - 20 mA)
		Inicio de corriente: Introducir extremo inferior del rango de medición Selección con la flecha ►, valor numérico con la tecla ►, continuar con enter.	000.0 °C (xxx.x °C)
	₽ <mark> </mark> ⊓⊏ ▲ □2,20,,, <u>µ</u>	Inicio de corriente: Introducir extremo superior del rango de medición Selección con la flecha ►, valor numérico con la tecla ►, continuar con enter.	100.0 °C (xxx.x °C)

Temperatura de proceso: Inicio de corriente y fin de corriente:

Ejemplo 1: Rango de medición 0 ... 100 °C

Ejemplo 2: Rango de medición 50 ... 70 °C Ventaja: mayor resolución en la gama interesante



Salida 2 Constante de tiempo filtro de salida



- 1 Pulsar la tecla **conf**.
- 2 Introducir el código de acceso 1200.
- 3 Seleccionar el grupo de menús Salida 2 con las teclas de flecha. Para todas las opciones de menú de este grupo se muestra el código "o2." en la pantalla.
- 4 Selección de las opciones de menú con la tecla enter. Cambiar con las teclas de flecha (ver página 48).
 - Confirmar (y continuar) con **enter**.
- 5 Terminar: Tecla **conf**, a continuación **enter**.





Código	Pantalla	Acción	Selección
o2.		Constante de tiempo del filtro de salida Preajuste: 0 s (inactivo). Especificación de una constante de tiempo: Selección con la flecha ➤, valor numérico con la tecla ➤, continuar con enter .	0 s (0 120 s)

Constante de tiempo del filtro de salida

Para el apaciguamiento de la salida de corriente se puede conectar un filtro paso-bajo con constante de tiempo de filtro ajustable. Con un salto en la entrada (100%), una vez alcanzada la constante de tiempo se da un nivel del 63% en la salida.

Se puede ajustar la constante de tiempo en la gama 0 ... 120 s.

Si se ajusta la constante de tiempo en 0 s, la salida de corriente sigue a la entrada.

Nota:

¡El filtro actúa solo sobre la salida de corriente, no sobre la pantalla!



Constante de tiempo 0 ... 120 s

Salida 2 Error de temperatura, Corriente de salida en caso de HOLD



- Pulsar la tecla conf.
 Introducir el código de acceso 1200.
- 3 Seleccionar el grupo de menús Salida 2 con las teclas de flecha. Para todas las opciones de menú de este grupo se muestra el código "o2." en la pantalla.
- 4 Selección de las opciones de menú con la tecla enter. Cambiar con las teclas de flecha (ver página 50).
 - Confirmar (y continuar) con **enter**.
- 5 Terminar: Tecla **conf**, a continuación **enter**.



Código	Pantalla	Acción	Selección
ο2.		Señal 22 mA en caso de mensaje de error Seleccionar con flecha ►, continuar con enter.	OFF (OFF/ON)
	₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽	Señal de salida en HOLD LAST: en HOLD se mantiene en la salida el último valor medido FIX: en HOLD se mantiene en la salida un valor (a especificar) Seleccionar con flecha ►, continuar con enter.	LAST (LAST/FIX)
		Solo si se ha elegido FIX: Introducción de la corriente que debe fluir por la salida durante HOLD Elegir la posición con la tecla de flecha ➤ y modificar el valor numérico con la tecla ▲ , continuar con enter .	21.0 mA (00.0 21.0 mA)

Señal de salida con HOLD:



Compensación de la temperatura Selección compensación de la temperatura





Código	Pantalla	Acción	Selección
tc.		Selección compensación de la temperatura	OFF (OFF
		OFF: Compensación de la tem- peratura desactivada Tecla de selección ▶, continuar con enter .	LIN nLF nACL HCL
		LIN: Compensación lineal de la temperatura con introducción del coeficiente de temperatura y la temperatura de referencia	nH3)
		nLF: Compensación de la tem- peratura para aguas naturales según EN 27888	
		NaCI (nACL): Compensación de la temperatura para agua ultra- pura con trazas de NaCI	
		HCI (HCL): Compensación de la temperatura para agua ultra- pura con trazas de HCI	
		NH ₃ (nH3): Compensación de la temperatura para agua ultra- pura con trazas de NH ₃	
		Solo si se ha elegido compen- sación lineal de la temperatura (LIN): Introducir coeficiente de temperatura. Elegir la posición con la tecla de flecha > y modificar el valor numérico con la tecla \blacklozenge , continuar con enter .	02.00%/K (XX.XX %/K)

Ajustes de alarma



- 1 Pulsar la tecla conf.
- 2 Introducir el código de acceso **1200**.
- 3 Seleccionar el grupo de menús Ajustes de alarma con las teclas de flecha. Para todas las opciones de menú de este grupo se muestra el código "AL." en la pantalla.
- 4 Selección de las opciones de menú con la tecla enter. Cambiar con las teclas de flecha (ver página 54).
 - Confirmar (y continuar) con enter.
- 5 Terminar: Tecla **conf**, a continuación **enter**.



enter

Código P	antalla	Acción	Selección
AL.	CHECK A ALSos	Seleccionar Sensocheck (supervisión continua del sensor) Tecla de selección ▶, continuar con enter .	OFF (ON/OFF)



El contacto de alarma

El contacto de alarma está cerrado durante el funcionamiento normal (N/C, normally closed contact, contacto de reposo). Se abre en caso de alarma o corte de alimentación. Así se proporciona un mensaje de fallo incluso en caso de avería de la línea (comportamiento "fail safe"). Capacidad del contacto véanse Datos técnicos.

Los mensajes de error pueden emitirse además a través de una señal de 22 mA mediante la corriente de salida (ver pág. 43, 49, 74).

El comportamiento del contacto de alarma ver pág. 76.

El tiempo de retardo de alarma retarda la indicación LED, la señal de 22 mA y la activación del contacto de alarma.

Función de límite Relé



- 1 Pulsar la tecla conf.
- 2 Introducir el código de acceso 1200.
- 3 Seleccionar el grupo de menús **Función de límite** con las teclas de flecha. Para todas las opciones de menú de este grupo de menú se muestra el código "L1." en la pantalla.
- 4 Selección de las opciones de menú con la tecla enter. Cambiar con las teclas de flecha (ver página 56).
 - Confirmar (y continuar) con **enter**.
- 5 Terminar: Tecla **conf**, a continuación **enter**.



conf

enter

Código	Pantalla	Acción	Selección
L1.		Función de contacto Principio, ver abajo Tecla de selección ▶, continuar con enter .	Lo (Lo/HI)
	● N/E ▲ LI. Exp	Comportamiento del contacto N/C: normalmente cerrado (contacto de reposo) N/O: normalmente abierto (contacto de trabajo) Tecla de selección >, continuar con enter .	N/O (N/O N/C)
		Punto de conmutación Tecla de selección ▶, valor numérico con la tecla ▲, continuar con enter .	000.0 mS (xxx.x mS)
		Histéresis Tecla de selección ▶, valor numérico con la tecla ▲, continuar con enter .	001.0 mS (xxx.x mS)
	€ (05EC ▲ L¦. dly	Tiempo de retardo El contacto se activa con retardo (pero se desactiva sin retardo) Tecla de selección ►, valor numérico con la tecla ▲, continuar con enter .	0010 s (0 9.999 s)





Excitación de sondas de enjuague Contacto de relé "Clean"

- 1 Pulsar la tecla **conf**.
- 2 Introducir el código de acceso 1200.
- 3 Seleccionar el grupo de menús **Sondas de** enjuague con las teclas de flecha. Para todas las opciones de menú de este grupo se muestra el código "Cn" en la pantalla.
- 4 Selección de las opciones de menú con la tecla **enter**. Cambiar con las teclas de flecha (ver página siguiente).
 - Confirmar (y continuar) con **enter**.
- 5 Terminar: Tecla **conf**, a continuación **enter**.



Código	Pantalla	Acción	Selección
Cn.		Intervalo de enjuague Tecla de selección ▶, valor numérico con ▲, continuar con enter .	0.000 h (x.xxx h)
		Duración de enjuague Tecla de selección ►, valor numérico con ▲, continuar con enter .	0060 s (xxxx s)
	ŕ N/[≙ [n t⊻p ⊡	Comportamiento del contacto N/C: normalmente cerrado (contacto de reposo) N/O: normalmente abierto (contacto de trabajo) Tecla de selección ►, continuar con enter .	N/C (N/O)

Conexión de un dispositivo de enjuague

A través del contacto de conmutación "Clean" se puede conectar un dispositivo lanzachorros sencillo. En la configuración se programan la duración y el intervalo de enjuague.



Configuración de fábrica de los parámetros

Activar:

Pulsar simultáneamente la tecla **conf** + flecha derecha e introducir el código de acceso "4321".

En la línea inferior de la pantalla aparece el texto "Clear", sobre este parpadea, para evitar la puesta a cero involuntaria de los valores, el ajuste predeterminado "NO". Aquí, seleccione "YES" pulsando una tecla de cursor y confirme con **enter**.

¡Atención!

Sus datos (también los datos de calibración) se sobrescriben con los ajustes de fábrica.

Código	Parámetro	Configuración de fábrica
o1.CELL	Seleccionar sensor	2-EL
o1.UnIT	Parámetro	000.0 mS
o1.CoNC	Solución (Conc)	-01-
o1. rNG	0/4-20 mA	4-20 mA
o1. 4mA	Inicio de corriente	000.0 mS
o1.20mA	Fin de corriente	100.0 mS
o1.FtME	Tiempo de filtro	0 s
o1.FAIL	Señal 22mA	OFF
o1.HoLD	Comportamiento Hold	Last
o1.FIX	Corriente FIX	021.0 mA
o2.UnIT	Unidad °C/°F	°C
o2.rTD	Sonda temp.	Pt100
o2.rNG	0/420mA	4-20 mA
o2. 4mA	Inicio de corriente	000.0 °C
o2.20mA	Fin de corriente	100.0 °C
o2.FtME	Tiempo de filtro	0 s
o2.FAIL	Señal 22mA	OFF
o2.HoLD	Comportamiento Hold	Last
o2.FIX	Corriente FIX	021.0 mA

Parámetros

Código	Parámetro	Configuración de fábrica
tc.	Compensación temp.	OFF
tc. LIN	Coeficiente temp.	02.00%/K
AL.SnSO	Sensocheck	OFF
L1.FCT	Función de contacto	Lo
L1.tYP	Comportamiento del contacto	N/O
L1.LEVL	Punto de conmutación	000.0 mS
L1.HYS	Histéresis	001.0 mS
L1.dLY	Retardo	0010 s
	n 	
Cn.InTV	Intervalo de enjuague	000.0 h
Cn.rins	Duración de enjuague	0060 s
Cn.typ	Tipo de contacto	N/C

Nota:

Anote sus datos de configuración en las páginas siguientes.

Nota:

La configuración de fábrica para la tensión de polarización es de 1,0000 cm⁻¹.

Parámetros – ajustes propios

Código	Parámetro	Ajuste
o1.CELL	Sensor	
o1.UnIT	Parámetro	
o1.CoNC	Solución (Conc)	
o1 rNG	0/4-20 mA	
o1 4mA	Inicio de corriente	
o1 20mA	Fin de corriente	
o1 EtME	Tiempo de filtro	
	Señal 22mA	
	Comportamionto Hold	
	Corrigento EIX	
01.11X		
02.0111		
02.11D		
o2.rNG	U/420mA	
02. 4mA	Inicio de corriente	
o2.20mA	Fin de corriente	

Parámetro

Código	Parámetro	Ajuste
o2 EtME	Tiempo de filtro	
	nempo de intro	
o2.FAIL	Señal 22mA	
o2.HoLD	Comportamiento Hold	
o2.FIX	Corriente FIX	
tc.	Compensación temp.	
tc. LIN	Coeficiente temp.	
AL.SnSO	Sensocheck	
L1.FCT	Función de contacto	
L1.tYP	Comportamiento del contacto	
L1.LEVL	Punto de conmutación	
L1.HYS	Histéresis	
L1.dLY	Retardo	
Cip InTV		
	Intervalo de enjuague	
Cn.rins	Duración de enjuague	
Cn.typ	Tipo de contacto	

Calibración

La calibración adapta el aparato al sensor.

Activar	cal	Activar con cal
		 Introducir código de acceso: Introducción de la constante de célula 1100 Con solución de calibración 0110 Calibración del producto 1105 Ajuste de la sonda de temperatura 1015 Selección con tecla ▲, modificar el parámetro con ▶, continuar con enter. (Terminar con cal, a continuación enter.)
HOLD Durante la calibra- ción, el aparato permanece en estado Hold.	HOLD FRL EELL Símbolo HOLD	La corriente de salida está congelada (en función de la configuración se muestra el último valor o un valor fijo a definir), los contactos de límite y alarma están inactivos. Sensoface está desactivado, la indicación de estado "Calibración" está activada.
Entradas erróneas	<u>Err</u>	Los parámetros de calibración se verifican en el momento de introducirlos. En caso de entradas inadmisibles se muestra la indica- ción "Err" durante aprox. 2 s. No es posible adoptar los parámetros inadmisibles. Es preciso repetir la entrada.
Terminar	enter enter	Terminar con enter (interrupción con cal). Se muestran alternativamente el valor de medición y Hold, "enter" parpadea. Sensoface está activo. Terminar el estado Hold con enter . La pan- talla indica el valor de medición. La corriente de salida permanece congelada durante otros 20 s (el símbolo HOLD está encendido, el "reloj de arena" parpadea).

Notas sobre la calibración

Mediante la calibración se adapta el aparato a las propiedades del sensor.

La calibración puede tener lugar mediante:

- Especificación de la constante de célula (p. ej. células de agua ultrapura)
- Determinación de la constante de célula con una solución de calibración (estándar de conductividad)
- · Calibración del producto (calibración mediante medición comparativa)
- Ajuste de la sonda de temperatura

Nota:

- Los procesos de calibración deben ser realizados exclusivamente por personal especializado.
- Unos parámetros incorrectamente ajustados pueden pasar inadvertidos, pero alteran las propiedades de medición.

Calibración mediante introducción de la constante de célula

Introducción de la constante de célula con indicación simultánea del valor de conductividad sin corregir y de la temperatura.

Pantalla	Acción	Observación
	Pulsar la tecla cal , introducir el código 1100 Seleccionar con la flecha > , valor numérico con la tecla > , continuar con enter .	El aparato pasa al estado Hold. Si se introduce un código incorrecto, el equipo pasa al modo de medición.
	Listo para la calibración	Indicación (2 s).
	Introducir la constante de célula del sensor conectado:	En la indicación inferior se muestra el valor de la conductividad medido. (Si en 6 s no se intro-
	Seleccionar con la flecha ▶ , valor numérico con la tecla ▲	duce ningún dato, en la indicación inferior se mostrará alterna- tivamente el valor de conductividad medido
	Después de modificar la constante de célula se modifica inmediatamen- te el valor de conductividad medido.	y la temperatura).
	Confirmar la constante de célula con enter .	

Calibración

Pantalla	Acción	Observación
© [] [] ∃ m5 ▲ 26.3° [ma	El equipo muestra ahora la conducti- vidad y la temperatura.	
	En la pantalla principal se muestran alternativamente el valor de medi- ción y "Hold", "enter" parpadea. Terminar la calibración con enter .	Tras finalizar la calibra- ción, las salidas aún permanecen en el esta- do Hold durante aprox. 20 s.

Calibración con solución de calibración

Introducción del valor de la solución de calibración para la temperatura correcta (estándar de conductividad) con indicación simultánea de la constante de célula.

Pantalla	Acción	Observación
	Pulsar cal , introducir el código 0110. Seleccionar con la flecha ►, valor numérico con tecla ▲, continuar con enter.	El aparato pasa al esta- do Hold. Si se introduce un código incorrecto, el equipo pasa al modo de medición.
	Listo para la calibración Desmontar y limpiar el sensor	Indicación (2 s).
	Sumergir el sensor en la solución de calibración. Determinar el valor de conductividad para la temperatura correcta de la solución de calibración a partir de la tabla (v. p. 86).	Si no se produce nin- guna entrada durante 6 s, en la pantalla infe- rior se indican alternati- vamente constante de célula y la temperatura.
	Introducir el valor de la solución de calibración. Seleccionar con la flecha >, valor numérico con tecla >. Confirmación de la calibración con enter .	Durante la introduc- ción, en la pantalla inferior se indican alternativamente la constante de célula y la temperatura.

Calibración

Pantalla	Acción	Observación
	Se indica la constante de célula medida. Confirmar con enter .	
© []]8] m5 ▲ 26.3°[El equipo muestra ahora la conducti- vidad y la temperatura.	
	Limpiar el sensor y reintroducirlo en el proceso. En la pantalla principal se muestran alternativamente el valor de medición y "Hold", "enter" parpa- dea. Terminar la calibración con enter .	Tras finalizar la calibra- ción, las salidas aún permanecen en el esta- do Hold durante aprox. 20 s.

Nota:

- En la calibración se utilizan soluciones de calibración conocidas con los correspondientes valores de conductividad para la temperatura correcta (Ver "Soluciones de calibración", pág. 86s).
- Es preciso mantener la temperatura estable durante el proceso de calibración.

Calibración del producto Calibración mediante medición comparativa

La calibración del producto se realiza en el parámetro configurado: conductividad (µS/cm, mS/cm, S/m), resistividad (MΩ·cm). Durante la calibración del producto, el sensor permanece en el medio a medir. La medición solo se interrumpe brevemente. La calibración tiene lugar sin cálculo CT.

Proceso: Durante la compensación se almacena en el aparato el valor de medición actual. Una muestra se mide con un equipo comparador. A continuación se introduce el valor en el aparato. A partir de ambos valores, el aparato determina una nueva constante de célula.

Pantalla	Acción	Observación
	Pulsar la tecla cal , introducir el código 1105. Seleccionar la posición con la tecla de flecha > , modificar el valor numérico con la tecla > , confirmar con enter.	Si se introduce un código incorrecto, el equipo pasa al modo de medición.
		Indicación (aprox. 2 s)
1.390 m5 Store mi	Gardar el valor actual. Continuar con enter .	Al mismo tiempo, realizar medición comparativa.

Calibración

Pantalla	Acción	Observación
	Introducción del valor comparativo y cálculo de la nueva constante de célula.	
	Se indica la nueva constante de célula. Confirmar con enter .	Calibrar de nuevo: pulsar cal
	En la pantalla principal se muestran alternativamente el nuevo valor y "Hold", "enter" parpadea. Terminar con enter .	Tras finalizar la calibración, las salidas aún permanecen en el estado Hold durante aprox. 20 s.

Ajuste de la sonda de temperatura

Pantalla	Acción	Observación
	Seleccionar calibración Pulsar cal , introducir el código 1015 Seleccionar la posición con la tecla de flecha ▶, modificar el valor numérico con la tecla ▲, confirmar con enter .	¡Unos parámetros inco- rrectamente ajustados alteran las propiedades de medición! Si se introduce un código incorrecto, el equipo pasa al modo de medi- ción.
	Listo para la calibración Determinar la temperatura del medio de medición con un termómetro externo.	El equipo pasa a estado Hold. Indicación aprox. 2 s
	Introducir el valor de temperatura determinado: Tecla de selección ▶, valor numérico con ▲, continuar con enter . Terminar el ajuste con enter . HOLD se desactiva al cabo de 20 s.	Valor predeterminado: valor actual en la pan- talla auxiliar.

Medición

Pantalla	Acción
1.390 m5 25.2° (mi	En el modo de medición, la pantalla principal muestra el pará- metro configurado (conductividad, resistividad o SAL) y la indi- cación inferior la temperatura. El aparato se conmuta al estado de medición desde la calibra- ción con cal , desde la configuración con conf (tiempo de espera hasta la estabilización del valor de medición aprox. 20 s).

Funciones de diagnóstico

Pantalla	Acción
• 132 mA 12568	Indicación de las corrientes de salida En el modo de medición pulsar enter . La corriente de la salida 1 se indica en la pantalla principal, la corriente de la salida 2 debajo de ésta. El aparato vuelve al modo de medición al cabo de 5 s.
	Indicación de los datos de calibración actuales (Cal-Info) Pulsar cal en el modo de medición e adoptar el código 0000. En la pantalla principal se indica la constante de célula actual. El aparato vuelve al modo de medición al cabo de 20 s (volver inmediatamente a la medición con enter).
!.0 0 2 кя Э82-с <u>гез</u>	Control sensor para la validación del sensor y del procesamiento total del valor medido. Pulsar conf en el modo de medición e introducir el código 2222. La resistencia medida se indica en la pantalla principal, la temperatura de medición debajo de ésta. Volver a medición con enter .
© │月5 上 Err®	Indicación del último mensaje de error (Error-Info) En modo de medición, pulsar conf y adoptar el código 0000. Se muestra el último mensaje de error durante aprox. 20 s. A continuación se borra el mensaje (volver inmediatamente a la medición con enter).
Estas funciones sirven para comprobar los periféricos conectados

Pantalla	Acción
	Especificación corriente salida 1 Pulsar conf en el modo de medición e introducir el código 5555 Se puede modificar la corriente para la salida 1 indicada en la pantalla principal. Selección tecla ▶, valor numérico con tecla ▲. Con enter se confirma la entrada y se muestra en la pantalla auxiliar. El aparato se encuentra en el estado Hold. Volver a medición con conf, a continuación enter (Hold permanece activo durante otros 20 s)
	Especificación corriente salida 2 Pulsar conf en el modo de medición e introducir el código 5556 Se puede modificar la corriente para la salida 2 indicada en la pantalla principal. Selección tecla ▶, valor numérico con tecla ▲. Con enter se confirma la entrada y se muestra en la pantalla auxiliar. El aparato se encuentra en el estado Hold. Volver a medición con conf, a continuación enter (Hold permanece activo durante otros 20 s).

Mensajes de error (códigos de error)

Error	Pantalla	Problema posible causa	Contacto de alarma	LED rojo	out 1 (22 mA)	out 2 (22 mA)
ERR 01	El valor de medición parpadea	 Sensor Constante de célula incorrecta Rango de medición no alcanzado/ excedido SAL > 45 % La conexión del sensor, o el cable, están defectuosos. 	x	х	x	
ERR 02	El valor de medición parpadea	Sensor inadecuado Rango de medición conductancia > 3500 mS	х	x	х	
ERR 98	"Conf" parpadea	Error del sistema Datos de la configuración o de la calibración erróneos. Vuelva a configurar de nuevo todo el equipo cargando la configuración de fábri- ca. Después, calibrar. Error de memoria en el programa del aparato	х	x	х	x
ERR 99	"FAIL" parpadea	Datos de compensación EEPROM o RAM defectuosas Este mensaje de error solo aparece en caso de defecto completo. Es preciso reparar y ajustar de nuevo el aparato en la fábrica.	x	x	x	x

Mensajes de error (códigos de error)

Error	Símbolo (parpa- dea)	Problema posible causa	Contacto de alarma	LED rojo	out 1 (22 mA)	out 2 (22 mA)
ERR 03		Sonda de temperatura Interrupción o cortocircuito Rango de medición excedido o no alcanzado.	x	x	х	x
ERR 11	mA	Salida de corriente 1 Corriente menor a 0 (3,8) mA	х	х	х	
ERR 12	mA	Salida de corriente 1 Corriente mayor a 20,5 mA	x	х	х	
ERR 13	mA	Salida de corriente 1 Margen de corriente demasiado pequeño / grande	x	х	х	
ERR 21		Salida de corriente 2 Corriente menor a 0 (3,8) mA	х	х		х
ERR 22		Salida de corriente 2 Corriente mayor a 20,5 mA	x	х		x
ERR 23		Salida de corriente 2 Margen de corriente demasiado pequeño / grande	x	х		x
ERR 33		Sensocheck:	х	х	х	
	H	Sensor incorrecto o defectuoso / efectos de polarización en el sensor / cable de conexión demasiado largo o defec- tuoso / clavija defectuosa	Sen vo,	sofa ver p	ce ac bág. 7	:ti- 78
		La temperatura se encuentra fuera de las tablas de conversión (CT, Conc, SAL)	Sen vo,	sofa ver p	ce ac bág. 7	:ti- 78

Estados de funcionamiento

Estado de funcionamiento	Out 1	Out 2	Relé 1 límite	Contacto de alarma	Contacto de limpieza	Tiempo de espera
Medición						
Info de calibración (cal) 0000						20 s
Error-Info (conf) 0000						20 s
Calibración (cal) 1100						
Ajuste temp (cal) 1015						
Calibración del producto (cal) 1105						
Configuración (conf) 1200						20 min
Control sensor (conf) 2222						20 min
Generador de corriente 1 (conf) 5555						20 min
Generador de corriente 2 (conf) 5556						20 min
Función enjuague						



activo

según la configuración (Last/Fix o Last/Off)

El smiley en la pantalla (Sensoface) proporciona información sobre el estado del sensor de conductividad (fallo del sensor, necesidad de mantenimiento, capacidad de cable excesiva). Se indican los efectos de polarización del sensor claros o una capacidad de cable demasiado elevada, p. ej. en caso de un cable inadecuado o de una longitud del cable excesiva. Las gamas de calibración admisibles y las condiciones para la apariencia sonriente, neutra o triste del Sensoface se resumen en la siguiente visión general. Los símbolos adicionales de la pantalla remiten a la causa del fallo.

Sensocheck

Supervisa continuamente el sensor y sus líneas. Sensocheck es desactivable. En caso de valores críticos, la cara Sensoface se "entristece" y el símbolo Sensocheck parpadea:



El mensaje de Sensocheck se emite también como mensaje de error Err 33. El contacto de alarma está activo, el LED rojo se enciende, la corriente de salida 1 se ajusta a 22 mA (si se ha programado en la configuración). Es posible desactivar Sensocheck en la configuración (de este modo se desactiva también Sensoface).

Excepción: Al completarse una calibración se muestra siempre un smiley (cara sonriente) como confirmación.

Nota

El empeoramiento de un criterio Sensoface provoca el deterioro de la indicación Sensoface (el smiley se "entristece"). La mejora de la indicación Sensoface solo puede lograrse mediante una calibración o subsanando el defecto del sensor.

Panta	alla	Problema	Status	
Ś		Fallo del sensor	:	Sensor incorrecto o fallo del sensor Polarización clara del sensor Capacidad de cable demasiado elevada (ver también mensaje de error Err 33, p. 75).
	:	Error de temperatura	:	Temperatura fuera de los rangos de medi- ción de CT, Conc, SAL

Nota:

Si se necesita un tiempo de reacción muy rápido (tiempo t_{90}), p. ej. en caso de detección corte de separación, se debería desactivar el Sensocheck para acortar el tiempo de respuesta (ver. "Datos técnicos" pág. 80).

Gama de productos y accesorios

Aparatos	Nº ref.
Stratos Eco 2405 Cond	2405 Cond
Accesorios de montaje	
Kit de montaje en tubo	ZU 0274
Kit de montaje en panel	ZU 0275
Cubierta protectora	ZU 0276

Información actualizada sobre nuestra gama de sensores y valvulería: www.knick.de

Datos técnicos

Entrada conductividad	Entrada para sens	sores de 2 o 4 electrodos
Alcance de medición	Conductividad	0,2 μS · c 1000 mS · c
Rangos de medición	Conductividad	0,000 9,999 μS/cm
		00,00 99,99 μS/cm
		000,0 999,9 μS/cm
		0000 9999 μS/cm
		0,000 9,999 mS/cm
		00,00 99,99 mS/cm
		000,0 999,9 mS/cm
		0,000 9,999 S/m
		00,00 99,99 S/m
	Resistividad	00,00 99,99 MΩ · cm
	Concentración	0,00 9.99 % peso
	Salinidad	0,0 45 ‰ (0 35 °C)
Tiempo de respuesta (T _{_0})	< 1 s (Sensocheck	د off)
50	< 3 s (Sensocheck	con)
Precisión ^{1,2,3)}	< 1% de m. + 0,4	μS·c
Determinación de la concentr	ación	
Modos de funcionamiento *)	-01-	NaCl 0,00 9,99 % peso (060 °C)
	-02-	HCI 0,00 9,99 % peso (-2050 °C)
	-03-	NaOH 0,00 9,99 % peso (0100 °C)
	-04-	H₂SO₄ 0,00 9,99 % peso (-17110 °C)
	-05-	HNO₃ 0,00 9,99 % peso (-2050 °C)
	Diagramas en el a	apéndice ver pág. 88

Adaptación del sensor		
Modos de servicio	Introducción de la c simultánea del valor ratura Introducción de la c calibración con indi de célula y de la ten Calibración del proc Ajuste de la sonda c	onstante de célula con indicación r de conductividad y de la tempe- onductividad de la solución de cación simultánea de la constante nperatura ducto le temperatura
Constante de célula adm.	00,0050 19,9999 c	:m ⁻¹
Supervisión del sensor		
Sensocheck	ldentificación de la capacidad del cable	polarización y supervisión de la
Sensoface	Proporciona informa (Sensocheck)	ación sobre el estado del sensor
Control sensor	Indicación de los va para la validación (r	lores medidos del sensor directos esistencia / temperatura)
Entrada de temperatura ^{•)}	Pt100/Pt1000/NTC 3 Conexión 2 conduct	30 kΩ/NTC 8,55 kΩ (Betatherm) tores, ajustable
Rango de medición	Pt 100/Pt 1000	−20,0 +200,0 °C (−4 +392 °F)
	NTC 30 kΩ	−20,0 +150,0 °C (−4 +302 °F)
	NTC 8,55 kΩ	−10,0 +130,0 °C (+14 +266 °F)
Resolución	0,1 °C / 0,1 °F	
Precisión ^{1,2,3)}	< 0,5 K (< 1 K con Pt	:100; <1K con NTC >100°C)

Datos técnicos

Compensación de la temperatura	(OFF)	Sin		
(temperatura de referencia 25 °C)	(Lin)	Curva característica lineal 00,00 19,99 %/K		
	(NLF)	Aguas naturales según EN 27888		
	(nACL)	Agua ultrap. con trazas de NaCl (0120°C)		
	(HCL)	Agua ultrapura con trazas de HCl (0120°C)		
	(nH3)	Agua ultrapura con trazas de NH ₃ (0120°C)		
Salida 1	0/4 20 mA, máx. 1 (unida galvánicame	0 V, flotante nte a la salida 2)		
Parámetro ^{*)}	Conductividad, resis	tividad, concentración o salinidad		
Sobregama ^{*)}	Señal 22 mA en caso	o de mensajes de error		
Filtro de salida ^{*)}	Paso bajo, constante	e de tiempo de filtro 0 120 s		
Precisión 1)	< 0,3 % del valor de corriente +0,05 mA			
Inicio/fin de medición	Configurable dentro del rango de medición			
Margen de medición mín.	5 % del rango de me	edición elegido		
Salida 2	0/4 20 mA, máx. 1 (unida galvánicame	0 V, flotante nte a la salida 1)		
Parámetro	Temperatura			
Sobregama ^{*)}	22 mA en caso de m	iensajes de error de temp.		
Filtro de salida ^{*)}	Paso bajo, constante	e de tiempo de filtro 0 120 s		
Precisión ¹⁾	< 0,3 % del valor de	corriente + 0,05 mA		
Inicio/fin de medición ^{*)}	–20 300 °C / –4 :	572 °F		
Margen de medición adm.	20 320 K / 36 57	'6 °F		
Contacto de alarma	Contacto de relé, flo	otante		
Capacidad del contacto	CA< 250 V / < 3 A / < CC< 30 V / < 3 A / <	< 750 VA 90 W		
Comportamiento del contacto	N/C (tipo libre de fal	llos)		
Tiempo de retardo alarma	10 s			

Límites	Salida a través de un contacto de relé
Capacidad del contacto	CA< 250 V / < 3 A / < 750 VA CC< 30 V / < 3 A / < 90 W
Comportamiento del contacto ^{*)}	N/O o N/C
Tiempo de retardo ^{*)}	0000 9999 s
Puntos de conmutación ^{*)}	Dentro del rango de medición
Histéresis ^{*)}	0 50 % del rango de medición
Función de limpieza	Contacto de relé, flotante, para el control de un dispo- sitivo de enjuague simple o de un sistema de limpieza automático
Capacidad del contacto	CA< 250 V / < 3 A / < 750 VA CC< 30 V / < 3 A / < 90 W
Comportamiento del contacto	N/C o N/O
Intervalo de enjuague	000,0 999,9 h (000,0 h = función de limpieza desactivada)
Duración de enjuague	0000 1999 s
Indicación	Pantalla LC, 7 segmentos con símbolos
Pantalla principal	Altura de caracteres 17 mm, unidad de medición 10 mm
Pantalla principal Pantalla auxiliar	Altura de caracteres 17 mm, unidad de medición 10 mm Altura de caracteres 10 mm, unidad de medición 7 mm
Pantalla principal Pantalla auxiliar Sensoface	Altura de caracteres 17 mm, unidad de medición 10 mm Altura de caracteres 10 mm, unidad de medición 7 mm 3 indicadores de estado (cara sonriente, neutra, triste)
Pantalla principal Pantalla auxiliar Sensoface Indicación de estado	Altura de caracteres 17 mm, unidad de medición 10 mm Altura de caracteres 10 mm, unidad de medición 7 mm 3 indicadores de estado (cara sonriente, neutra, triste) 4 barras de estado "meas", "cal", "alarma", "config" Otros pictogramas adicionales para configuración y mensajes
Pantalla principal Pantalla auxiliar Sensoface Indicación de estado Indicación de alarma	Altura de caracteres 17 mm, unidad de medición 10 mm Altura de caracteres 10 mm, unidad de medición 7 mm 3 indicadores de estado (cara sonriente, neutra, triste) 4 barras de estado "meas", "cal", "alarma", "config" Otros pictogramas adicionales para configuración y mensajes LED rojo en caso de alarma
Pantalla principal Pantalla auxiliar Sensoface Indicación de estado Indicación de alarma Teclado	Altura de caracteres 17 mm, unidad de medición 10 mm Altura de caracteres 10 mm, unidad de medición 7 mm 3 indicadores de estado (cara sonriente, neutra, triste) 4 barras de estado "meas", "cal", "alarma", "config" Otros pictogramas adicionales para configuración y mensajes LED rojo en caso de alarma 5 teclas: [cal] [conf] [▶] [♠] [enter]
Pantalla principal Pantalla auxiliar Sensoface Indicación de estado Indicación de alarma Teclado Funciones de servicio	Altura de caracteres 17 mm, unidad de medición 10 mm Altura de caracteres 10 mm, unidad de medición 7 mm 3 indicadores de estado (cara sonriente, neutra, triste) 4 barras de estado "meas", "cal", "alarma", "config" Otros pictogramas adicionales para configuración y mensajes LED rojo en caso de alarma 5 teclas: [cal] [conf] [▶] [▲] [enter]
Pantalla principal Pantalla auxiliar Sensoface Indicación de estado Indicación de alarma Teclado Funciones de servicio Generador de corriente	Altura de caracteres 17 mm, unidad de medición 10 mm Altura de caracteres 10 mm, unidad de medición 7 mm 3 indicadores de estado (cara sonriente, neutra, triste) 4 barras de estado "meas", "cal", "alarma", "config" Otros pictogramas adicionales para configuración y mensajes LED rojo en caso de alarma 5 teclas: [cal] [conf] [▶] [♠] [enter] Corriente especificable para las salidas 1 y 2 (00,00 22,00 mA)
Pantalla principal Pantalla auxiliar Sensoface Indicación de estado Indicación de alarma Teclado Funciones de servicio Generador de corriente Autoverificación del aparato	Altura de caracteres 17 mm, unidad de medición 10 mm Altura de caracteres 10 mm, unidad de medición 7 mm 3 indicadores de estado (cara sonriente, neutra, triste) 4 barras de estado "meas", "cal", "alarma", "config" Otros pictogramas adicionales para configuración y mensajes LED rojo en caso de alarma 5 teclas: [cal] [conf] [▶] [▲] [enter] Corriente especificable para las salidas 1 y 2 (00,00 22,00 mA) Test automático de memoria (RAM, FLASH, EEPROM)

Datos técnicos

Last Error	Indicación del último error ocurrido
Control sensor	Indicación de la señal de sensor directa no corregida (resistencia / temperatura)
Conservación de datos	Parámetros y datos de calibración > 10 años (EEPROM)
Protección contra corrientes de choque	Aislamiento seguro de todos los circuitos de tensión baja con respecto de la red por aislamiento doble según EN 61010-1
Energía auxiliar	24 (-15%) 230 (+10%) V CA/CC; aprox. 5 VA, 2,5 W CA: 45 65 Hz Categoría de sobretensión II. clase de protección II
Condiciones de funcionamiento r	nominal

Temperatura ambiente	–20 +55 °C / -4 +131 °F
Temp. de transporte/almac.	–20 +70 °C / -4 +158 °F
Humedad relativa	1095 % sin condensación altura máxima 2000 m
Energía auxiliar	24 (-15%) 230 (+10%) V CA/CC
Frecuencia con CA	45 65 Hz
CEM	EN 61326-1, EN 61326-2-3
Emisión de interferencias	Clase B (viviendas) Clase A para red > 60 V CC
Resistencia a interferencias	Área industrial
Protección contra explosión	
FM:	NI Class I Div 2 Group A, B, C & D, T4 Ta = 55 °C; Type 2
	NI Class I Zone 2 Group IIC, T4 Ta = 55°C; Type 2

Carcasa	Carcasa de plástico de PBT, reforzada con esferas de vidrio
Color	Negro
Montaje	 Montaje mural Fijación a tubo: Ø 40 60 mm □ 30 45 mm Montaje en panel, alojamiento según DIN 43 700 hermetización con el cuadro
Dimensiones	Al 144 mm, An 144 mm, Prof 105 mm
Protección	IP 65/NEMA 4X
Pasamuros	3 perforaciones para racores atornillados M20x1,5 2 perforaciones para NPT 1/2" o tubo-conducto rígido
Peso	aprox. 1 kg

*) programable

1) según IEC 746 Parte 1, en condiciones de funcionamiento nominal

2) ± 1 dígito

3) error del sensor no incluido

Soluciones de calibración

Soluciones de cloruro potásico (conductividad en mS/cm)

• >

Temperatura	Concentración	1)		
°C	0,01 mol/l	0,1 mol/l	1 mol/l	
0	0,776	7,15	65,41	
5	0,896	8,22	74,14	
10	1,020	9,33	83,19	
15	1,147	10,48	92,52	
16	1,173	10,72	94,41	
17	1,199	10,95	96,31	
18	1,225	11,19	98,22	
19	1,251	11,43	100,14	
20	1,278	11,67	102,07	
21	1,305	11,91	104,00	
22	1,332	12,15	105,94	
23	1,359	12,39	107,89	
24	1,386	12,64	109,84	
25	1,413	12,88	111,80	
26	1,441	13,13	113,77	
27	1,468	13,37	115,74	
28	1,496	13,62		
29	1,524	13,87		
30	1,552	14,12		
31	1,581	14,37		
32	1,609	14,62		
33	1,638	14,88		
34	1,667	15,13		
35	1,696	15,39		
36		15,64		

1) Fuente de los datos: K. H. Hellwege (Ed.), H. Landolt, R. Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen ..., volumen 2, volumen parcial 6

2) Fuente de los datos: Soluciones de prueba calculadas según DIN IEC 746 Parte 3

Temperatura	Concentración		
°C	0,01 mol/l ²⁾	0,1 mol/l ²⁾	saturado ¹⁾
0	0,631	5,786	134,5
1	0,651	5,965	138,6
2	0,671	6,145	142,7
3	0,692	6,327	146,9
4	0,712	6,510	151,2
5	0,733	6,695	155,5
6	0,754	6,881	159,9
7	0,775	7,068	164,3
8	0,796	7,257	168,8
9	0,818	7,447	173,4
10	0,839	7,638	177,9
11	0,861	7,831	182,6
12	0,883	8,025	187,2
13	0,905	8,221	191,9
14	0,927	8,418	196,7
15	0,950	8,617	201,5
16	0,972	8,816	206,3
17	0,995	9,018	211,2
18	1,018	9,221	216,1
19	1,041	9,425	221,0
20	1,064	9,631	226,0
21	1,087	9,838	231,0
22	1,111	10,047	236,1
23	1,135	10,258	241,1
24	1,159	10,469	246,2
25	1,183	10,683	251,3
26	1,207	10,898	256,5
27	1,232	11,114	261,6
28	1,256	11,332	266,9
29	1,281	11,552	272,1
30	1,306	11,773	277,4
31	1,331	11,995	282,7
32	1,357	12,220	288,0
33	1,382	12,445	293,3
34	1,408	12,673	298,7
35	1,434	12,902	304,1
36	1,460	13,132	309,5

Soluciones de cloruro sódico (conductividad en mS/cm)



-01- Solución de cloruro sódico NaCl

Conductividad en función de la concentración de substancia y la temperatura del medio para la solución de cloruro sódico (NaCl)





Conductividad en función de la concentración de substancia y la temperatura del medio para ácido clorhídrico (HCl) Fuente: Haase/Sauermann/Dücker; Z. phys. Chem. Neue Folge, vol. 47 (1965)

-03- Sosa cáustica NaOH



Conductividad en función de la concentración de substancia y la temperatura del medio para la sosa cáustica (NaOH)

-04- Ácido sulfúrico H₂SO₄



Conductividad en función de la concentración de substancia y la temperatura del medio para ácido sulfúrico (H_2SO_4) Fuente: Darling; Journal of Chemical and Engineering Data; Vol.9 No. 3, July 1964

-05- Ácido nítrico HNO₃



Conductividad en función de la concentración de substancia y la temperatura del medio para ácido nítrico (HNO₃) Fuente: Haase/Sauermann/Dücker; Z. phys. Chem. Neue Folge, vol. 47 (1965)

Código de acceso	Número de cuatro cifras para seleccionar determi- nadas áreas funcionales.
Coeficiente de temperatura	Si la compensación de la temperatura está activada, el valor de medición con el coeficiente de tem- peratura se convierte al valor a la temperatura de referencia (25 °C).
Compensación de temperatura	Sirve para convertir el valor de medición de la con- ductividad a una temperatura de referencia.
Conductancia	Conductancia G [S] =1 / R [Ω]
Conductividad	Conductividad χ [S/cm] = G [S] · c [1/cm]
Sensocheck	Sensocheck supervisa el sensor y los conductores. Las indicaciones resultantes se muestran mediante Sensoface. Sensocheck es desactivable.
Sensoface	Proporciona información sobre el estado del sensor de conductividad. Se indican los efectos de polari- zación del sensor claros o una capacidad de cable demasiado elevada.
Sensor de conductividad	Se pueden conectar sensores de 2 o 4 electrodos. Es preciso programar la constante de célula del sensor utilizado o determinarla mediante una solución de calibración teniendo en cuenta la temperatura. Para sensores inductivos se ofrece una variante especial del aparato (Stratos Eco 2405 Condl).

El funcionamiento seguro

Advertencias e indicaciones para el funcionamiento seguro

¡Advertencia!

No se debe aislar el aparato del suministro de corriente hasta después de haber desconectado la corriente.

¡Atención!

Limpiar únicamente con un paño antiestático húmedo.

¡Atención!

La sustitución de componentes puede perjudicar la aptitud para el uso en zonas sometidas a riesgo de explosión.

- Proteger el aparato contra cargas mecánicas y rayos ultravioleta (UV).
- Limpiar únicamente con un paño antiestático húmedo, a fin de evitar una posible carga electrostática. Durante el manejo y el mantenimiento del aparato, es preciso utilizar indumentaria conductora y calzado conductor, así como utilizar dispositivos de puesta a tierra para la protección contra la carga estática.
- Durante la instalación eléctrica se deben conectar a tierra las conexiones de puesta a tierra internas. Durante la instalación, los conductos deben estar conectados eléctricamente entre sí, y todas las piezas metálicas expuestas y que no conduzcan corriente deben ser conectadas y puestas a tierra.
- El aparato debe poder ser desconectado mediante un interruptor convenientemente identificado o mediante un dispositivo de desconexión en la instalación del edificio (esto es, en las proximidades inmediatas del aparato).
- La carcasa del tipo 2 está prevista exclusivamente para el uso interior.
- Las oscilaciones de la tensión de red no deberían superar el -15/+10 % de la tensión de alimentación nominal.
- El aparato no debe utilizarse para fines distintos a los descritos en este manual.

¡Atención!

Los cables de alimentación deben ser adecuados para 30 °C / 86 °F por encima de la temperatura ambiental y para un mínimo de 250 V.

¡Atención!

Los cables de señales deben ser adecuados como mínimo para 250 V.

Índice

Α Accesorios 79 Ajuste de la sonda de temperatura 71 Alarma 28 Autoverificación del aparato 26 Avisos de seguridad 5 В Bornes 13 С Calibración 63 Ajuste de la sonda de temperatura 71 Calibración del producto 69 con solución de calibración 67 Indicación de los datos de calibración actuales 72 mediante introducción de la constante de célula 65 Certificaciones 94, 95 Circuito protector 21 Códigos de acceso 99 Compensación de la temperatura 51 Concentración Configuración 37 Desarrollos 88 Conexión de los sensores 15 Configuración 29 Configuración compensación de la temperatura 51 Configuración de aiustes de alarma 53 Sensocheck 54 Configuración de fábrica de los parámetros 59 Configuración función de límite 55 Configuración Salida 1 Constante de tiempo del filtro de salida 41 Corriente de salida en caso de Error y HOLD 43 Gama de corriente de salida 39 Parámetro 35 Seleccionar tipo de sensor 33 Soluciones de medición para medición de concentración 37 Configuración Salida 2 Constante de tiempo del filtro de salida 47 Corriente de salida 45 Corriente de salida en caso de HOLD 49 Error de temperatura 49 Temperatura 45 Constante de tiempo del filtro de salida 42, 48 Contacto de alarma 54,82 Contacto de relé "Clean" 57

Control sensor 72 Cubierta protectora 11 D Datos técnicos 80 Desarrollos de concentración 88 Ácido clorhídrico HCL 89 Ácido nítrico HNO3 92 Ácido sulfúrico H2SO4 91 Solución de cloruro sódico NaCl 88 Sosa cáustica NaOH 90 Diagnóstico 72 Dispositivo de enjuague 58 Division 2 wiring 14 Documentación 7 Е Ejemplos de conexión 15 Eliminación 2 Err 29,63 Estado Hold 27 Señal de salida en HOLD 44, 50 Estados de funcionamiento 76 F Funciones de diagnóstico 72 Especificación corriente salida 73 Indicación de la corriente del sensor 72 Indicación de las corrientes de salida 72 Indicación de los datos de calibración actuales 72 Indicación del último mensaje de error 72 G Gama de productos y accesorios 79 н Histéresis 56 HOLD 27 I Inicio / fin de corriente 40, 46 Instalación 13 Interfaz del usuario 23 Intervalo de enjuague 58 Κ Kit de montaje en cuadro 12 Kit de montaje en tubo 11 Μ Medición 71 Medición de concentración 38 Medición externa de temperatura, configuración 46

Índice

Mensajes de error 74 Indicación del último mensaje de error 72 Montaje 9 Montaje en cuadro 11 Montaje en tubo 11 0 Ocupación de los terminales 13 Ρ Pantalla 24 Parámetro 59 Ajustes propios 61 Pasos de configuración 31 Passcodes 99 Placa de bornes 13 Plano de montaje 10 Protección contra explosión 84 R Relé 55, 57 S Señal 22 mA en caso de mensaje de error 44, 50 Señal de salida en HOLD 44, 50 Sensocheck 26,77 Configuración 53 Sensoface 26, 77 Soluciones de calibración 86 Sondas de enjuague 57 т Teclado 25 Terminales 13 Términos técnicos 93 U Uso conforme a lo escrito 6 V Verificación automática 26 Visión general 8 Volumen de suministro 9

Códigos de acceso

Calibración

Tecla + código	Opción de menú	Página
cal + 0000	CAL-Info (indicación constante de célula)	72
cal + 0110	Calibración (con solución estándar)	67
cal + 1100	Compensación de la constante de célula	65
cal + 1105	Calibración del producto	69
cal + 1015	Ajuste de la sonda de temperatura	71

Configuración

Tecla + código	Opción de menú	Página
conf + 0000	Error-Info (indicación último error, borrar)	72
conf + 1200	Configuración	29
conf + 2222	Control sensor (resistencia, temperatura)	72
conf + 5555	Generador de corriente 1 (especif. corriente de salida)	73
conf + 5556	Generador de corriente 2 (especif. corriente de salida)	73
conf + flecha derecha + 4321	Configuración de fábrica	59



Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Headquarters Beuckestraße 22 • 14163 Berlin Germany Phone: +49 30 80191-0 Fax: +49 30 80191-200 info@knick.de www.knick.de Local Contacts www.knick-international.com

Copyright 2020 • Subject to change Version: 5 This document was last updated on Nov. 16, 2020 The latest documents are available for download on our website under the corresponding product description.



TA-194.233-KNES05

Software version: 2.x